

Č. osazení konektoru: 2106 26 kontaktů

Kont.	Označení	Popis	Úroveň	Budič NC	Barva vodiče
1	SSI_Clock-_IN	záp. synchr. vstup	RS 422	RS 422	bílá
2	SSI_Clock+_IN	klad.synchr. vstup	RS 422	RS 422	hnědá
3	SSI_DATA+_OUT	datový výstup +	RS 422	RS 422	zelená
4	SSI_DATA-_OUT	datový výstup -	RS 422	RS 422	žlutá
5	Ser.Program+_OUT	sériové prog. rozhr RS485	RS485	RS485	šedá
6	Ser.Program-_OUT	sériové prog. rozhr RS485	RS485	RS485	růžová
7	nezapojeno				
8	Direction IN	změna směru počítání	Supply V	0	červená
9	Preset1_IN	implicitní hodnota	Supply V	0	černá
10	CH_A_OUT	Kanál A	TTL	souměrný	fialová
11	/CH_A_OUT	Invertovaný kanál A	TTL	souměrný	šedá/růžová
12	CH_B_OUT	Kanál B	TTL	souměrný	červená/modrá
13	/CH_B_OUT	Invertovaný kanál B	TTL	souměrný	bílá/zelená
14	O_D0	Datový výstup	Supply V	souměrný	hnědá/zelená
15	O_D1	Datový výstup	Supply V	souměrný	bílá/žlutá
16	O_D2	Datový výstup	Supply V	souměrný	žlutá/hnědá
17	O_D3	Datový výstup	Supply V	souměrný	bílá/šedá
18	O_D4	Datový výstup	Supply V	souměrný	šedá/hnědá
19	O_D5	Datový výstup	Supply V	souměrný	bílá/růžová
20	O_D6	Datový výstup	Supply V	souměrný	růžová/hnědá
21	O_D7	Datový výstup	Supply V	souměrný	bílá/modrá
22	nezapojeno				
23	nezapojeno				
24	Supply Voltage IN	Napájecí napětí	11 – 27 V		hnědá/červená
25	Ground IN	Zem	0 V		bílá/hnědá
26	nezapojeno				

POZOR!!

Zapojování kabeláže a zapojování a rozpojování elektrických spojů smí být prováděnou pouze v případě, že je zařízení odpojeno od napájení!!! Zkratky, napěťové špičky atp. mohou způsobit selhání funkce a nekontrolované stavy zařízení, resp. značné ohrožení osob a majetku.