

Číslo obsazení: 2819 12 pól. CONTACT

Pin	Označení	Popis	Úroveň	Budící obvod	Barva
1	CH_A_OUT	Kanál A	RS 422	RS 422	Bílý
2	/CH_A_OUT	Kanál A invertovaný	RS 422	RS 422	Hnědý
3	Overspeed_OUT	Nadměrný počet otáček	RS 422	RS 422	zelený
4	CH_B_OUT	Kanál B	RS 422	RS 422	žlutý
5	/CH_B_OUT	Kanál B invertovaný	RS 422	RS 422	šedý
6	Preset K0_IN		Zásobovací napětí		růžový
7	CH_I_OUT	Kanál reference	RS 422	RS 422	modrý
8	/CH_I_OUT	Kanál reference invertovaný	RS 422	RS 422	červený
9	Ser.Program+_IN/OUT	Sériové programovací rozhraní RS485+	RS 485	RS 485	černý
10	Ser.Program-_IN/OUT	Sériové programovací rozhraní RS485-	RS 485	RS 485	fialový
11	Supply Voltage IN	Zásobovací napětí	11 – 27 V DC		šedý/růžový
12	Ground IN	Uzemnění	0 V		červený/modrý