

## Pin assignment

Pin assignment number: 338

Connector name: 25-pol HARTING

Index:

Pin-count: 25

13.01.2021

Page: 1/1

| Pin | Designation       | Description        | Colour |
|-----|-------------------|--------------------|--------|
| A1  | O_D0              | Data output        | -      |
| A2  | O_D1              | Data output        | -      |
| A3  | O_D2              | Data output        | -      |
| A4  | O_D3              | Data output        | -      |
| A5  | O_D4              | Data output        | -      |
| A6  | O_D5              | Data output        | -      |
| A7  | O_D6              | Data output        | -      |
| A8  | O_D7              | Data output        | -      |
| A9  | O_D8              | Data output        | -      |
| B2  | O_D9              | Data output        | -      |
| B3  | O_D10             | Data output        | -      |
| B4  | O_D11             | Data output        | -      |
| B5  | O_D12             | Data output        | -      |
| B6  | O_D13             | Data output        | -      |
| B7  | O_D14             | Data output        | -      |
| B8  | O_D15             | Data output        | -      |
| C1  | not connected     |                    | -      |
| C2  | Parity_Even_OUT   | Parity Even        | -      |
| C3  | not connected     |                    | -      |
| C4  | not connected     |                    | -      |
| C5  | Screen            | Shield             | -      |
| C6  | Preset1_IN        | Preset value 1     | -      |
| C7  | Program_Enable_IN | High=Progr.-Enable | -      |
| C8  | Supply Voltage IN | Supply voltage     | -      |
| C9  | Ground IN         | Ground             | -      |

### WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.