PC100

Betriebsanleitung

Compact-Encoder Programmiersoftware

Ausgabe-/Rev.-Datum: 27.09.2001 Dokument-/Rev.-Nr.: TR-E-BA-D-0007-03 Softstand: V3.4 TR-E-BA-D-0007.DOC Dateiname: AYK Verfasser: Zugehörige Diskette Art.-Nr.: 490-00404 **TR - Electronic GmbH** Eglishalde 6 D-78647 Trossingen Telefon 07425 / 228-0 Telefax 07425 / 228-33

<u>Impressum</u>

TR-Electronic GmbH

D-78647 Trossingen Eglishalde 6 Tel.: (0049) 07425/228-0 Fax: (0049) 07425/228-33

© Copyright 1999 TR-Electronic

Änderungsvorbehalt

Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, die aus unserem stetigen Bestreben zur Verbesserung unserer Produkte resultieren, behalten wir uns jederzeit vor.

Druck

Dieses Handbuch wurde mit einer Textformatierungssoftware auf einem DOS-Personal-Computer erstellt. Der Text wurde in Arial gedruckt.

Schreibweisen

Kursive oder fette Schreibweise steht für den Titel eines Dokuments oder wird zur Hervorhebung benutzt.

Courier-Schrift zeigt Text an, der auf dem Bildschirm / Display sichtbar ist und Menüauswahlen von Software.

″ < > " weist auf Tasten der Tastatur Ihres Computers hin (wie etwa <RETURN>).

Hinweise zu Urheberrechten (Copyright ©)

MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft AG.

Änderungs-Index

Hinweis

Auf dem Deckblatt dieses Dokumentes ist der aktuelle Revisionsstand mit dem dazugehörigen Datum vermerkt. Da jedes einzelne Blatt in der Fußzeile mit einem eigenen Revisionsstand und Datum versehen ist, kann es vorkommen, daß sich unterschiedliche Revisionsstände innerhalb des Dokumentes ergeben.

Dokumenterstellung:

13.09.1993

Änderung	Datum	
Anpassung an TR-Normblatt	25.03.1006	
Neu: Kapitel 6, Beispiele	25.03.1990	
Angabe von ArtNr.	22 10 1006	
Modifizierung: Kapitel "Installieren auf der Festplatte"	22.10.1990	
Implementierung der Diskette 490-00401 auf 490-00404	27.09.2001	

i



Inhaltsverzeichnis

1 Was Sie für das Arbeiten mit der PC100 Software brauchen	6
2 Installation und Programmaufruf	7
2.1 Erstellen einer Sicherheitskopie:	7
2.2 Installieren auf Festplatte:	7
2.3 Programmaufruf von der Festplatte:	7
2.4 Programmaufruf mit Parametern:	8
2.5 Die Datei README.TXT	9
3 Menüstruktur	10
4 Bedeutung der Funktionen des Untermenüs "Datei-Operationen"	19
4.1 Neue Datei erstellen	
4.2 Datei ändern, Achse -laden, -löschen, -speichern, -ausdrucken	
4.3 Alte Version holen	19
4.4 Datei ausdrucken	19
4.5 Datei umbenennen	19
4.6 Datei löschen	19
5 Bedeutung der Encoder-Parameter	20
5.1 Tannenbaum	
5.2 Meßlänge in Umdrehungen	
5.3 Schritte pro Umdrehung	
5.4 Meßlänge in Schritten	20
5.5 Zählrichtung	
5.6 Verschiebung	
5.7 Preseteingang	20
5.8 Vorwahl 1.Preseteingang	21
5.9 Vorwahl 2.Preseteingang	21
5.10 Anfang des Sicherheitsbereiches	21
5.11 Ende des Sicherheitsbereiches	21
5.12 Anfang des Betriebsbereiches	21
5.13 Ende des Betriebsbereiches	21
5.14 Ausgang aktiv	21
5.15 Neue Daten	22
5.16 Code	22
5.17 Wiederholung	22
5.18 Zustand der Ausgangslogik	22
5.19 Anzahl der Positionsbits	22
5.20 17. bis 24. Ausgang bzw. 1. bis 8. Sonderbit (bei SSI-Datenübertragung)	23
5.21 Anzeigeform	23

8 Verkabelung für PC-100 Geber	27
7 Steckerbelegungen	26
6.3 Geberdaten laden	25
6.2 Geberdaten speichern	25
6.1 Datei anlegen	25
6 Beispiele zum Anlegen einer Datei und Speichern oder Laden von Geberdaten	25
5.26 Inkrementalfrequenz	24
5.25 TA-Messanfang in Schritten	24
5.24 TA-Messlänge in Schritten	24
5.23 TA-Vorzeichen	24
5.22 Positionsdaten	23

1 Was Sie für das Arbeiten mit der PC100 Software brauchen.

- Einen IBM oder 100% IBM-kompatiblen Personal Computer mit mindestens 512K Arbeitsspeicher. •
- Ein 31/2" Diskettenlaufwerk.
- Einen Monochrom- oder Farbmonitor mit einem Video-Adapter, der im Textmodus mindestens 80 Spalten und 25 Zeilen darstellen kann.
- DOS 3.1 oder neuere DOS-Versionen.

Hinweis: Das Programm läuft nur unter dem Betriebssystem DOS. Ein Programmstart unter WINDOWS kann nicht ausgeführt werden.

- Den PC100-Adapter (Art.-Nr. 490-00301). •
- Die PC100-Sofwarediskette + Betriebsanleitung in deutsch.
- Maus mit Microsoft oder kompatiblen Maustreiber (wahlweise).
- Drucker mit paralleler Schnittstelle (wahlweise). •

Das PC100-Paket besteht aus einer 31/2" Diskette (1,4 MByte) und einer Betriebsanleitung in deutsch. Eine Betriebsanleitung in englisch kann unter der Dokumenten-Nr. TR-E-BA-GB-0007 angefordert werden.

Achtung!

Sie sollten als allererstes (mit DISKCOPY) eine Kopie der Originaldiskette anfertigen und die Originaldiskette danach an einem sicheren Platz aufbewahren.

2 Installation und Programmaufruf

2.1 Erstellen einer Sicherheitskopie:

Es wird vorausgesetzt, daß das Betriebssystem DOS bereits auf Ihrer Festplatte installiert ist.

- 1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
- 2. Geben Sie nach Erscheinen der Eingabeaufforderung (C>) folgendes ein: diskcopy a: a: RETURN
- 3. Legen Sie nach Erscheinen der Aufforderung die Originaldiskette in Laufwerk A ein, und bestätigen Sie mit einer beliebigen Taste.
- 4. Legen Sie nach Erscheinen der Aufforderung eine unbeschriebene 31/2" Diskette in Laufwerk A ein und bestätigen Sie mit einer beliebigen Taste.

2.2 Installieren auf Festplatte:

Es wird vorausgesetzt, daß das Betriebssystem DOS bereits auf Ihrer Festplatte installiert ist.

- 1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
- 2. Legen Sie die Programmdiskette in Laufwerk A ein.
- 3. Legen Sie das Unterverzeichnis PC100 an:

md pc100 RETURN

- 4. Wechseln Sie in das Verzeichnis PC100: cd pc100 RETURN.
- 5. Extrahieren der Dateien in das PC100 Verzeichnis:
 - a: pc100 RETURN

2.3 Programmaufruf von der Festplatte:

Es wird vorausgesetzt, daß das Betriebssystem DOS bereits auf Ihrer Festplatte installiert ist und der PC-Adapter an einer beliebigen seriellen Schnittstelle eingesteckt wurde.

- 1. Schalten Sie ihren Computer ein.
- 2. Geben Sie nach Erscheinen der Eingabeaufforderung (C>) folgendes ein:

cd pc100 RETURN pc100 RETURN



2.4 Programmaufruf mit Parametern:

Geben Sie folgendes ein : pc100 -h RETURN Auf dem Bildschirm erscheint:

PC100-Aufruf:

pc100	Normaler Programmaufruf.
pc100 -h	Zeigt diesen Text an.
pc100 -nr	Beim Menüpunkt "Daten zum Geber senden" kann eine neue Seriennummer eingegeben werden.
pc100 Datei/Achse	Aus der angegebenen Datei werden die Daten der gewählten Achse geladen und zum Geber gesendet.
pc100 -gb	England
pc100 -f	Frankreich
pc100 -i	Italien
pc100 -s	Schweden
pc100 -sf	Finnland
рс100 -е	Spanien
pc100 -dk	Dänemark
pc100 -b	Belgien
pc100 -n	Norwegen
pc100 -nl	Niederlande

Falls ein falscher Parameter oder der Parameter "-h" angegeben wird, erscheint dieser Hilfetext. Danach muß das Programm erneut aufgerufen werden.

Der Parameter "-nr" wird nur benötigt, falls der Geber eine falsche Seriennummer hat. Die Seriennummer wird beim Menüpunkt "Daten vom Geber holen" angezeigt. Sie sollte mit der Nummer auf dem Typenschild des Gebers übereinstimmen.

Der Parameter "Datei/Achse" bewirkt, daß die angegebene Achsennummer aus der Datei geladen und aleich zum Geber gesendet wird. Nach erfolgreicher Ausführung wird das Programm automatisch beendet. Bei Fehlern wird eine Meldung ausgegeben und das Programm muß mit der ESC-Taste beendet werden.

Die Parameter "-gb","-f","-i","-s","-s","-e","-dk","-b","-n" und "-nl" bestimmen die Sprache in der die Programmtexte ausgegeben werden. Falls keiner dieser Parameter angegeben wird, erscheinen die Programmtexte in Deutscher Sprache.

Die Parameter "-s", "Datei/Achse" und "Sprache" können auch miteinander kombiniert werden.

2.5 Die Datei README.TXT

Die Datei README.TXT befindet sich auf der Diskette. Sie enthält zusätzliche Informationen, eventuelle Korrekturen dieser Kurzanleitung und eine Liste der Dateien mit einer kurzen Beschreibung ihres Verwendungszwecks. Mit dem DOS-Befehl "TYPE README.TXT" läßt sich der Inhalt auf dem Bildschirm ausgeben (Seitenweise Ausgabe mit "TYPE README.TXT | MORE"). Eine Ausgabe auf den Drucker kann mit "TYPE README.TXT > PRN" erreicht werden. Nähere Informationen über die DOS-Befehle entnehmen Sie bitte Ihrem DOS-Handbuch.



3 Menüstruktur







- nur bei SSI Gebern
- ** bei SSI Gebern, nur wenn Tannenbaum "Nein"



ssung be ge		
requenz	Inkrementalfrequenz Wert:	
]	
lerungen übernehmen		
	requenznden nden vändert wurden vändert wurden	erungen übernehmen?











Daten holen/speichern	Daten anzeigen/ändern	Geber just	(nur für Geber mit Datenübertragungsart SSI)
	Positionsmessung]	
	Datenausgabe		
	Tochteranzeige		
		1	
Code			
Anzahl der Positionsbits			
1. Sonderbit			
2. Sonderbit			
3. Sonderbit			
4. Sonderbit			
5. Sonderbit			
6. Sonderbit			
7. Sonderbit		Dia in Cada	
8. Sonderbit		Binar-Code	
Eingabe beenden		BCD-Code	
		Glay-Code	
(ESC)-Taste			
falls Daten geändert wurden			
Änderungen übernehmen	?		
Ja		Anzahl der Positions	hite
Nein			
		Anzani:	
		logische 0	falls Positionsbit: logische 0 Datenbit
		Parity	
		V-Parity	gerades
		Geber Fehler	ungerades
		Up/Down	
		Stop/Go	
		unter dem Betriebsber	eich 0=Up 1=Down
		im Betriebsbereich	1=Up 0=Down
		über dem Betriebsbere	eich
		unter dem Sicherheitst	pereich 0=Stop 1=Go
		im Sicherheitsbereich	1=Stop 0=Go
		über dem Sicherheitsb	ereich
			i reyei











Daten holen/speichern	Daten anzeigen/ändern	Geber just	(für alle Geber)
Geberposition:	xxxxxxx	Position anzeigen Position ändern	
Geberposition	: XXXXXXXX	Neuer Wert:	

4 Bedeutung der Funktionen des Untermenüs "Datei-Operationen"

4.1 Neue Datei erstellen

Bevor eine Datei bearbeitet werden kann, muß sie zuerst erstellt werden. Der Datei - Name darf bis zu 8 Zeichen lang sein.

4.2 Datei ändern, Achse -laden, -löschen, -speichern, -ausdrucken

Zuerst wird der Datei-Kopf angezeigt. Hier können Änderungen im Text durchgeführt werden.

Funktionen: Taste(n)

<ctrl>+<pgdn> <pgup> <padn></padn></pgup></pgdn></ctrl>	Schaltet um auf Achse bearbeiten. zeigt die vohergehende Achse an. zeigt die nächste Achse an.
<l></l>	läd die angezeigte Achse in den Arbeitsspeicher.
<d></d>	löscht die angezeigte Achse aus der Datei.
<s></s>	läd die Achse aus dem Arbeitsspeicher in die Datei
<p></p>	gibt die Daten der angezeigte Achse auf LPT1 aus.
<esc></esc>	Beendet das Menü.

Falls Änderungen durchgeführt wurden, erfolgt eine Abfrage "Speichern Ja/nein".

4.3 Alte Version holen

Macht die vorletzte Version der Datei (mit Endung ".PTS") zur aktuellen Version.

4.4 Datei ausdrucken

Jede Datei (im aktuellen Verzeichnis) mit der Endung ".PTD" kann auf dem LPT1 ausgegeben werden. Der Dateikopf und jede Achse werden auf getrennte Blätter ausgedruckt. Falls der Drucker Steuerseguenzen akzeptiert, können diese in der DOS-Umgebung eingestellt werden.

Eingabe in der DOS-Ebene oder AUTOEXEC.BAT Datei **Beispiel:** SET PC100INIT=27,77,27,108,15

Bedeutung: 27,77 (ESC M) Elite-Schrift (12 Zeichen pro Zoll). 27,108,15 (ESC I n) Setzt den linken Rand auf Position 15.

Hinweis:

Bei Druckproblemen mit HP-Laserjet bzw. HP-Deskjet Druckern sollte die Sequenz SET PC100INIT=27, 38, 107, 50, 71, 49 verwendet werden.

4.5 Datei umbenennen

Jede Datei (im aktuellen Verzeichnis) mit der Endung ".PTD" kann mit einem neuen Namen belegt werden.

4.6 Datei löschen

Jede Datei (im aktuellen Verzeichnis) mit der Endung ".PTD" kann gelöscht werden.

5 Bedeutung der Encoder-Parameter

5.1 Tannenbaum

Bei Gebern mit synchronserieller Datenausgabe besteht die Möglichkeit, diese in Tannenbaumformat zu übertragen. Hierbei enthalten die ersten 12 Bits immer die Anzahl der Umdrehungen, die folgenden Bits die Schritte pro Umdrehung, sowie die Sonderbits. Bei synchronserieller Datenübertragung ohne Tannenbaumformat werden die Bits hintereinander übertragen. Hierbei ist kein bestimmtes Übertragungsformat vorgesehen.

5.2 Meßlänge in Umdrehungen

Anzahl der Umdrehungen.

5.3 Schritte pro Umdrehung

Anzahl der Schritte bei einer Umdrehung.

5.4 Meßlänge in Schritten

Gesamtschrittzahl bzw. Gesamtkapazität des Gebers.

5.5 Zählrichtung

Unter diesem Parameter können die Geberdaten, bei Drehung des Gebers im Uhrzeigersinn, steigend oder fallend eingestellt werden.

5.6 Verschiebung

Verschiebung des Meßanfangs. "keine Verschiebung" der Meßanfang ist 0. "Verschiebung mit sym. Vorzeichen" von der augenblicklichen Meßlänge in Schritten wird der Meßanfang und das Meßende symmetrisch zum Nullpunkt programmiert. "beliebige Verschiebung ", der Meßanfang kann beliebig, von -8388608 bis 8388607, programmiert werden (Bei ISI-Gebern von -262143 bis 0). Der Meßanfang gibt an, bei welchem Wert der Geber beginnt, bzw. um wieviele Schritte die Gesamtkapazität des Gebers verschoben wird.

5.7 Preseteingang

Der Preseteingang dient zur Justage zwischen Mechanik und Elektronik.



5.8 Vorwahl 1. Preseteingang

Durch Beschalten des 1.Preseteinganges springt der Geber auf den hier einprogrammierten Wert.

5.9 Vorwahl 2. Preseteingang

Durch Beschalten des 2.Preseteinganges springt der Geber auf den hier einprogrammierten Wert.

5.10 Anfang des Sicherheitsbereiches

Position des Softwareendschalters untere Sicherheitsgrenze.

5.11 Ende des Sicherheitsbereiches

Position des Softwareendschalters obere Sicherheitsgrenze.

5.12 Anfang des Betriebsbereiches

Position des Softwareendschalters untere Betriebsgrenze.

5.13 Ende des Betriebsbereiches

Position des Softwareendschalters obere Betriebsgrenze



5.14 Ausgang aktiv

Auswahlmöglichkeiten wie der Buseingang beschaltet werden muß, um die Datenausgänge in den Zustand aktiv bzw. Tristate zu schalten:

"andauernd" Buseingang ohne Funktion (Datenausgänge immer aktiv). "falls Bus=0" Buseingang Low-Aktiv (Datenausgang, nur aktiv wenn Buseingang = 0) "falls Bus=1" Buseingang High-Aktiv (Datenausgang. nur aktiv wenn Buseingang = 1)

5.15 Neue Daten

Datenübernahme:

- a) Der Geber liefert "andauernd" neue Daten.
- b) Der Geber liefert nur Daten, wenn der Latcheingang mit "0" beschaltet ist.
- c) Der Geber liefert nur Daten, wenn der Latcheingang mit "1" beschaltet ist.

d) Der Geber liefert ein Sondersignal (dynamischer Strobe). Dieses Signal gibt an, wann die Ausgangsdaten gelesen werden dürfen.

e) Das Auslesen wird mit der 2^0-Flanke synchronisiert, d.h. bei jedem Wechsel des 2^0-Bits wird nach einer kurzen Verzögerungszeit das Datenwort ausgelesen.

5.16 Code

Folgende Codes sind möglich:

a) Binär-Code b) BCD-Code c) Gray-Code d) gekappter Gray-Code e) Gray-Ex-3-Code f) gekappter Gray-Ex-3-Code

Hinweis: Bei paralleler Datenübertragung und bei paralleler Datenübertragung mit Bus sind gekappte Codes nur möglich, wenn zuvor der Meßanfang auf 0 programmiert wurde. Wurde die Datenausgabe mit der 2^0-Flanke programmiert, so sind nur BCD- und Binär-Code möglich. Bei synchronserieller Datenübertragung im Tannenbaumformat entfällt zusätzlich noch der BCD-Code.

5.17 Wiederholung

Bei Programmierung Wiederholung ja, wird nach dem 26 Bit die Übertragung wiederholt. Dies ermöglicht eine Mehrfachauslesung mit Anschließender Auswertung zur Erkennung von Übertragungsfehlern.

5.18 Zustand der Ausgangslogik

Positive oder negative Ausgangslogik. Die Ausgangsdaten werden invertiert ausgegeben, wenn 0Volt = logische 0 programmiert wird.

5.19 Anzahl der Positionsbits

Positionsbits sind digitalisierte Winkelstellungen bzw. Wegstrecken die als Codewort an den Ausgängen zur Verfügung stehen.



5.20 17. bis 24. Ausgang bzw. 1. bis 8. Sonderbit (bei SSI-Datenübertragung)

Mögliche Belegungen:

"Datenbit": Der Ausgang wird als zusätzliches Positionsbit benötigt. "1=neg. Vorzeichen": Die Daten werden mit einem neg. Vorzeichen Übertragen. "logische 0": Der Ausgang liefert andauernd eine logische 0. "gerades Parity": Prüfbit (dynamisch) "ungerades Parity": Prüfbit (dynamisch) "gerades V-Parity": Gerades verknüpftes (dynamisch und statisches) Prüfbit "ungerades V-Parity": Ungerades verkn. (dynamisch und statisches) Prüfbit "0=Geber Fehler": Statische Fehlermeldung. "1=Geber Fehler": Statische Fehlermeldung. "0=Up 1=Down": Dieses Signal dient zur Drehrichtungserkennung. "1=Up 0=Down": Dieses Signal dient zur Drehrichtungserkennung. "0=Stop 1=Go": Mit diesem Signal läßt sich erkennen, ob sich die Geberwelle bewegt, oder ob sie still steht (Stillstandswächter). "1=Stop 0=Go": Mit diesem Signal läßt sich erkennen, ob sich die Geberwelle bewegt, oder ob sie still steht (Stillstandswächter). "0=unter dem Betriebsbereich": (Softwareendschalter). "1=unter dem Betriebsbereich": (Softwareendschalter). "0=im Betriebsbereich": (Softwareendschalter). "1=im Betriebsbereich": (Softwareendschalter). "0=über dem Betriebsbereich": (Softwareendschalter). "1=über dem Betriebsbereich": (Softwareendschalter). "0=unter dem Sicherheitsbereich": (Softwareendschalter). "1=unter dem Sicherheitsbereich": (Softwareendschalter). "0=im Sicherheitsbereich": (Softwareendschalter). "1=im Sicherheitsbereich": (Softwareendschalter). "0=über dem Sicherheitsbereich": (Softwareendschalter). "1=über dem Sicherheitsbereich": (Softwareendschalter).

5.21 Anzeigeform

Die Positionsdaten auf der externen Tochteranzeige können ohne Komma oder mit bis zu vier Nachkommastellen angezeigt werden.

5.22 Positionsdaten

Die Positionsdaten können in der externen Tochteranzeige entsprechend den original Positionsdaten des Gebers angezeigt, oder mit einem Faktor umgerechnet werden.

5.23 TA-Vorzeichen

Die Positionsdaten können in der externen Tochteranzeige mit dem selben Vorzeichen wie der Geber, oder mit umgekehrtem Vorzeichen angezeigt werden.

5.24 TA-Messlänge in Schritten

Meßlänge der Tochteranzeige in Schritten, Gesamtschrittzahl bzw. Gesamtkapazität der Tochteranzeige.

5.25 TA-Messanfang in Schritten

Angabe um wieviele Schritte der Meßanfang in der Tochteranzeige verschoben werden soll.

5.26 Inkrementalfrequenz

Nach einem Spannungsausfall oder wenn Inkrementalimpulse verloren gehen, muß die Steuerung normalerweise neu initialisiert werden. Dies bedeutet, daß ein Referenzpunkt angefahren werden muß. Durch Beschalten des Ladeeingangs besteht die Möglichkeit, die Steuerung ohne einen Referenzpunkt zu initialisieren.

Vorgehensweise:

- 1. Ladeeingang auf "0", Ladeausgang ist "0".
- 2. Ladeeingang auf "1" schalten.
- Geber gibt keine Inkrementalimpulse mehr aus und schaltet den Ladeausgang auf "1"
- 3. Den Inkrementalzähler der Steuerung auf den Wert "0" setzen.
- 4. Ladeeingang auf "0" schalten: Der Geber gibt dann so viele Impulse mit der maximalen Inkrementalfrequenz aus, daß der Inkrementalzähler anschließend die Geberposition enthält. Nach Beendigung des Vorgangs geht der Ladeausgang auf "0".

* Hinweis

Die Inkrementalfrequenz sollte so hoch gewählt werden, daß eine möglichst kurze Ladezeit entsteht. Dabei darf die maximale Zählfrequenz des Inkrementalzählers nicht überschritten werden.

Prinzip der inkrementalen Wegmessung :



+ 90° Phasenversatz

6 Beispiele zum Anlegen einer Datei und Speichern oder Laden von Geberdaten.

Die Menüpunkte sind in der aufgelisteten Reihenfolge auszuführen.

6.1 Datei anlegen

- 1. Daten holen/speichern
- 2. Datei Operationen
- 3. neue Datei erstellen
- 4. Datei-Name: (Dateiname mit max. 8 Zeichen)

Jetzt ist eine Datei angelegt. Diese Datei enthält noch keine Geberdaten.

6.2 Geberdaten speichern

Es wird vorausgesetzt, daß durch "Daten vom Geber holen" oder "Neue Daten anlegen" sich die gewünschten Geberdaten im Arbeitsspeicher des PCs befinden.

- 1. Daten holen/speichern
- 2. Datei Operationen
- 3. Achse speichern
- 4. Es erscheint eine Liste der angelegten Dateien mit der Endung .PTD . Aus dieser Liste ist die gewünschte Datei mit den Pfeiltasten und Enter auszuwählen
- 5. Das nächste Bild zeigt den Dateikopf. Hier können in verschiedenen Textfeldern Kommentare und Informationen eingetragen werden.
- 6. Tasten <Ctrl> + <PgDn> drücken: Es erscheint ein leeres Feld.
- 7. Taste <S> für Achse speichern.
- 8. Achs-Nr.: (Eine Zahl von 1 bis 99 eingeben) Die Daten werden vom Arbeitsspeicher des PCs in die Datei geschrieben.
- 9. Taste <Esc>
- 10.Änderungen abspeichern: JA

Die Geberdaten sind jetzt in der Datei abgespeichert.

6.3 Geberdaten laden

- 1. Daten holen/speichern
- 2. Datei Operationen
- 3. Achse laden
- 4. Es erscheint eine Liste der angelegten Dateien mit der Endung .PTD . Aus dieser Liste ist die gewünschte Datei mit den Pfeiltasten und Enter auszuwählen
- 5. Das nächste Bild zeigt den Dateikopf.
- 6. Tasten <Ctrl> + <PgDn> drücken Es erscheint ein Feld mit Geberdaten. Falls mehrere Geberdatensätze abgespeichert sind, kann mit den <PgDn> und <PgUp> Tasten der gewünschte Datensatz ausgewählt werden.
- 7. Taste <L> für Achse laden.
- Die Daten werden aus der Datei in den Arbeitsspeicher des PCs übertragen.
- 8. <Esc>

Jetzt können die Daten mit "Daten zum Geber senden" beliebig oft übertragen werden.



7 Steckerbelegungen

PC-Adapter

Serielle Schnittstelle:

SUB-D Buchse 9 polig PIN		SUB-D Buchse	25 polig PIN
2	RxD		3
3	TxD		2
4	DTR		20
5	GND		7
7	RTS		4
9	RI		22

Schaltschrankmodul:

SUB-D Stecker 15 polig:

PIN

- PT-1
- PT+ 2
- 14 Us 11-27V

15 GND



8 Verkabelung für PC-100 Geber

