

Pin assignment

Pin assignment number: 2180

Connector name: 25-pol SUB-D

Index:

Pin-count: 25

13.01.2021

Page: 1/1

| Pin | Designation | Description | Colour |
|-----|---------------------|----------------------------------|--------|
| 1 | O_D0 | Data output | - |
| 2 | O_D1 | Data output | - |
| 3 | O_D2 | Data output | - |
| 4 | O_D3 | Data output | - |
| 5 | O_D4 | Data output | - |
| 6 | O_D5 | Data output | - |
| 7 | O_D6 | Data output | - |
| 8 | O_D7 | Data output | - |
| 9 | O_D8 | Data output | - |
| 10 | O_D9 | Data output | - |
| 11 | O_D10 | Data output | - |
| 12 | O_D11 | Data output | - |
| 13 | O_D12 | Data output | - |
| 14 | O_D13 | Data output | - |
| 15 | O_D14 | Data output | - |
| 16 | O_D15 | Data output | - |
| 17 | Ser.Program+_IN/OUT | Ser. programming interface RS485 | - |
| 18 | Ser.Program-_IN/OUT | Ser. programming interface RS485 | - |
| 19 | Preset1_IN | Preset value 1 | - |
| 20 | Heating_IN | Heating +24V | - |
| 21 | Heating Ground_IN | Heating Ground | - |
| 22 | Direction IN | Change of counting direction | - |
| 23 | I_Latch | High=Latch | - |
| 24 | Supply Voltage IN | Supply voltage | - |
| 25 | Ground IN | Ground | - |

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.