

## Pin assignment

Pin assignment number: 4155

Connector name: 26-pol CONTACT

Index:

Pin-count: 26

13.01.2021

Page: 1/1

| Pin | Designation       | Description    | Colour |
|-----|-------------------|----------------|--------|
| 1   | O_D0              | Data output    | -      |
| 2   | O_D1              | Data output    | -      |
| 3   | O_D2              | Data output    | -      |
| 4   | O_D3              | Data output    | -      |
| 5   | O_D4              | Data output    | -      |
| 6   | O_D5              | Data output    | -      |
| 7   | O_D6              | Data output    | -      |
| 8   | O_D7              | Data output    | -      |
| 9   | O_D8              | Data output    | -      |
| 10  | O_D9              | Data output    | -      |
| 11  | O_D10             | Data output    | -      |
| 12  | O_D11             | Data output    | -      |
| 13  | O_D12             | Data output    | -      |
| 14  | O_D13             | Data output    | -      |
| 15  | O_D14             | Data output    | -      |
| 16  | O_D15             | Data output    | -      |
| 17  | O_D16             | Data output    | -      |
| 18  | O_D17             | Data output    | -      |
| 19  | O_D18             | Data output    | -      |
| 20  | O_D19             | Data output    | -      |
| 21  | I_Latch           | High=Latch     | -      |
| 22  | Preset1_IN        | Preset value 1 | -      |
| 23  | not connected     |                | -      |
| 24  | Supply Voltage IN | Supply voltage | -      |
| 25  | Ground IN         | Ground         | -      |
| 26  | not connected     |                | -      |

### WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.